
ハイパーユニコーダ
HU-1650用
アプリケーションソフト
P-1650

仕 様 書

本仕様は、改良の為変更する場合があります

株式会社パントス	図 面 番 号	改 定
	P1650-00-0001	

1. 仕様書

1. 1 基本仕様

型名	P-1650
名称	HU-1650アプリケーションソフト
メディア	CD-R
動作環境	
OS	Microsoft Windows 7 日本語版(32bit) Microsoft Windows 10 日本語版(32bit)
メモリ	2GB
ハードディスク	P-1650のインストールに500MB以上の空きエリアが必要
ディスプレイ	Windows 対応の解像度800×600以上のディスプレイ

1. 2 機能仕様

(1) メインウインドウ

- ・メニューバー (“ファイル (F)” “表示 (V)” “ツール (T)” “ヘルプ (H) ”)
- ・ツールバー (“OPEN”, “SAVE”, “INPUT”, “SCALE”, “LAYOUT”, “LIMIT”)
- ・ステータスバー (I/Fとの通信状態, ペンレコーダとの通信状態, 記録紙切れ)
- ・ペンレコーダ操作パネル (“START”, “STOP”, “FEED”, “SYNC.”, “ALL”, “CHANGE”, “MARKER”, “CHART SPEED”)
- ・デジタルモニタパネル (タグネーム, 単位, 計測値の表示など)
- ・波形モニタパネル
(“WAVE/1”, “WAVE/2”, “WAVE/4”, “WAVE/8”, “WAVE/16”, 波形表示)

(2) 設定ウインドウ

- ・入力条件設定 (INPUT)
- ・出力条件設定 (LAYOUT)
- ・工業単位変換設定 (SCALE)
- ・リミッタ設定 (LIMIT)
- ・記録紙送り速度設定 (CHART SPEED)

(3) ロギングデータウインドウ

- ・メニューバー (“ファイル (F)” “表示 (V)” “操作 (O)” “ツール (T) ”)
- ・ツールバー (“NEW”, “OPEN”, “SAVE”, “PLAY”, “REC”, “STOP”, “REPEAT”)
- ・ステータスバー (収録情報, 開始時刻, 現在時刻, 終了時刻など)
- ・波形プレビュー (収録波形表示)

(4) アプリケーションログウインドウ

- ・ステータスログ
- ・リミッタ警報ログ
- ・操作エラーログ
- ・通信エラーログ

(5) その他のダイアログ/ウインドウ

- ・ペンアジャスト設定ウインドウ (オプション ペンレコーダ用)
- ・通信設定ウインドウ (オプション, 入力 I/F, オプション ペンレコーダ用)
- ・バージョン情報ダイアログ

1. 3 オプションユニットの制御

1. 3. 1 ペンレコーダユニット (MI-1650)

(1) 操作

- ・スタート/ストップ
- ・フィード
- ・シンクロナイザ
- ・メジャ オン/オフ
- ・ペンチェンジ
- ・マーカ

(2) 設定

- ・ペンアジャスト設定
- ・記録紙送り速度設定

(3) 動作

- ・記録波形出力
- ・用紙切れ通知

1. 3. 2 アナログ I/F ユニット (IFA-1650)

(1) 設定

- ・サンプリングレート設定
- ・レンジ設定

(2) 動作

- ・計測データ取込